



Instrucțiuni

instalare și întreținere

COLECȚIA ROMANTIC



Inima

- către tine -

Pentru a asigura buna funcționare a fântânii dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de instalare și întreținere.

Fântâna Inima este livrată preasamblată, coletele conținând:

Vas din cupru	1	Pompă silențioasă Xtra 350i cu manual	1
Cilindru	1	Furtun de alimentare	1
Farfurie pentru pietre	1	Pietre de râu	1
Suport piatră	1	Placă de piatră și clemă de fixare	1

Dimensiuni: 33 x 33 x 43 cm (L x l x h)

Instalare

1. Amplasați fântâna în apropierea unei prize, pe o suprafață stabilă, orizontală, pentru a nu afecta cursul apei.
2. Evitați amplasarea în lumina directă a soarelui, pentru a nu favoriza dezvoltarea microorganismelor.
3. Atașați furtunul de alimentare la arc.
4. Introduceți cu fermitate baza arcului în mufa de pe marginea vasului. Asigurați-vă că arc este în poziție verticală față de centrul vasului.
5. Amplasați pompa pe fundul vasului și conectați furtunul la pompă, având grijă să nu apară gătuiri datorită îndoirii acestuia.
6. Așezați cilindrul de metal în vas. Direcționați cablul de alimentare a pompei prin decuparea laterală a cilindrului.
7. Agățați piatra de suport introducând clema peste arc, ca în figura alăturată.
8. Amplasați farfuria deasupra cilindrului și aranjați pietrele de râu sub piatră.



Pornire

- Adăugați apă până la 2-3 cm sub marginea superioară a vasului.
- Protejați suprafețele din imediata apropiere a fântânii, deoarece la pornire se pot produce stropi.
- Verificați poziționarea centrată a pietrei sub orificiile de dispersie a apei.
- Umeziți întreaga suprafață a pietrei pentru a asigura curgerea uniformă a apei (folosiți un pulverizator de apă)
- Dacă este cazul, re poziționați pietrele de râu pentru a reduce cantitatea de stropi.

Întreținere

Completați periodic cantitatea de apă, menținând nivelul acesteia la 2-3 cm sub marginea superioară a vasului.

!!! NU lăsați pompa să funcționeze dacă nu este acoperită cu apă.

Se recomandă folosirea apei distilate, pentru a evita depunerile de săruri din apă și pentru a prelungi durata de viață a pompei.

!!! Nefolosirea apei distilate poate avea ca efect deteriorarea pompei și implicit pierderea garanției.

Periodic sau înaintea unei perioade mai lungi de neutilizare scoateți fântâna din priză și procedați la dezasamblarea ei, în ordinea inversă instalării. De asemenea, urmați instrucțiunile de mai jos pentru întreținerea părților componente:

- **Părțile metalice:** folosind un detergent sau săpun blând, se șterg părțile metalice cu o lavetă umedă absorbantă pentru a îndepărta petele și praful.
- **Piatra:** eventualele depuneri de pe suprafața pietrei și de pe pietrele de râu se curăță cu o perie moale și cu o soluție pentru îndepărtarea calcarului.

!!! ATENȚIE. Nu frecați insistent și cu putere suprafața pietrei, deoarece structura și culoarea acesteia pot fi afectate.

- **Pompa:** se desface capacul, se scoate magnetul cu elice și se spală cu soluție pentru îndepărtarea calcarului.

Înainte de asamblare asigurați-vă că piesele componente au fost bine limpezite.

!!! NU folosiți substanțe chimice pentru curățarea niciuneia dintre părțile componente ale fântânii.

Posibile probleme

Pompa funcționează, dar nu curge apă

Verificați dacă furtunul nu este găuit datorită îndoirii, precum și dacă este bine conectat la pompă și la țeava de alimentare.

Pompa este prea zgomotoasă

Asigurați-vă că pompa este complet acoperită cu apă și bine fixată cu ventuzele, fără a atinge pereții vasului sau celelalte elemente componente. Dacă zgomotul provine de la vibrația elementelor metalice, ajustați ușor poziția acestora.

Garanție

Această fântână este un obiect decorativ de interior ce trebuie manipulat cu atenție. Garanția are o durată de 12 luni de la data achiziției și acoperă pompa, precum și orice defect de fabricație care ar putea duce la funcționarea incorectă a fântânii.

Structura și culoarea diferită a fiecărei plăci din piatră naturală conferă caracterul de unicitate al fântânii. Diferențele față de fotografiile de prezentare nu reprezintă o justificare pentru returnarea fântânii.

Produs în România

0751.234.822
info@fantanideinterior.ro
www.fantanideinterior.ro