

Instrucțiuni

instalare și întreținere

COLECȚIA ENERGETIC



Poarta Cunoașterii

- 7 chakre -

Pentru a asigura buna funcționare a fântânii dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de instalare și întreținere.

Fântâna Poarta Cunoașterii este livrată asamblată, coletul conținând:

Vas oval	1	Pompă Eli 200	1
Cadru de bambus	1	Instrucțiuni și garanție	1

Dimensiuni: 32 x 15 x 60 cm (L x l x h)

Instalare

- Fântâna trebuie amplasată pe o suprafață stabilă și orizontală pentru a nu afecta cursul apei A se evita expunerea directă la soare.
- Adăugați apă (se recomandă apă distilată) până la marginea superioară a vasului - aproximativ 2 litri.
- Poziționați în vas cadrul de bambus și presați ușor, astfel încât să se fixeze în poziție verticală. Ghidați cablul de alimentare al pompei prin decuparea din platoul cu pietre.
- Variatorul de debit al pompei este reglat pentru a asigura o curgere regulată, dar se poate adapta în funcție de preferințe.

Întreținere

1. Datorită procesului de evaporare, apa trebuie completată periodic.
2. Nefolosirea apei distilate poate avea ca efect depunerea de calcar în interiorul vasului și deteriorarea pompei, ducând la pierderea garanției acesteia.
3. Periodic (după 2-3 săptămâni de funcționare) se recomandă înlocuirea apei, spălarea vasului cu un detergent blând și curățarea pompei. Pentru demontare urmați pașii următori:
 - opriți pompa și scoateți firul de alimentare din priză;
 - așteptați să se scurgă apa din tuburile de bambus și apoi scoateți platoul;
 - îndepărtați pompa și spălați piesele componente.
4. Evitați folosirea clorului sau a compușilor săi pentru dezinfectarea apei, pentru a nu deteriora lemnul de bambus.
5. Pentru montare, conectați pompa la tubul din plastic și ghidați cablul de alimentare spre degajarea din platoul cu pietre.
6. Este posibil ca după fiecare introducere a pompei în apă sau când apa a scăzut până la nivelul acesteia, pompa să ia „aer”, situație marcată prin sunet aparte și debit scăzut sau de loc. Pentru remediere, opriți și reporniți pompa de câteva ori, la interval de 4-5 secunde, până când începe să funcționeze silențios.
7. Curgerea neregulată (fluctuații de debit, stopi mai numeroși decât de obicei) sau o funcționare zgomotoasă a pompei, poate fi cauzată de nivelul scăzut al apei în vas (a se vedea pct.1) sau de parful și scamele acumulate în vas (a se vedea pct. 3).

Particularități

Proprietățile naturale ale bambusului și ale pietrelor de râu fac ca fiecare fântână să fie unică.

Circulația apei prin interiorul lemnului de bambus impune folosirea fântânii o perioadă limitată de timp: maxim 6-8 ore zilnic. De asemenea, se recomandă scoaterea apei din vas dacă fântâna nu este folosită o perioadă mai îndelungată.

Garanție

Fântâna este un obiect decorativ de interior ce trebuie manipulat cu atenție. Pompa are garanție 12 luni de la data achiziției. Aspectul diferit față de fotografiile de prezentare datorat particularităților materialelor folosite nu reprezintă un motiv pentru a solicita returnarea și/sau înlocuirea fântânii. Fibrajul lemnului de bambus poate avea vicii ascunse: fisuri, crăpături, (de)colorări neacoperite de garanție.

Produs în România

0751.234.822
info@fantanideinterior.ro
www.fantanideinterior.ro